

Handleiding: Display LYRA G3 instellen



Onderstaand overzicht welke instellingsmogelijkheden zich bevinden in het display.

U kunt het menu in gaan door bij het opstarten de bovenste en de middelste knop ingedrukt te houden. Er zal in het scherm een vraag komen naar het wachtwoord: **7 6 2 4**

LET OP! Bij het onjuiste of verkeert instellen kan het system niet goed werken en loopt u risico op schade.

Belangrijk is dat u eerst begint met het ingeven van de Firmware versie, dit is een bestand wat de juiste waardes voor de motor selecteert.

- **FIRMWARE**

LYRA-DEWI G3	Motor Type	LYRA-DEWI V2	Merk fiets
V.B-10-XD-LS	Voor & Achter Regular	87	VB
V.B-11-XD-LS	Voor met achteruitrij functie Regular	87	VB
V.B-20-AM-HS	Voor & Achter Premium	131	VB
V.B-30-SH-HS	Voor Schijfrem Premium	81	VB, Stella
V.B-31-SH-HS	Achter Schijfrem Premium	X	VB
V.B-32-SH-HS	Voor Velgrem Premium	X	Keola
V.B-33-SH-HS	Voor Rollerbrake Premium	81	VB
V.B-40-MT-LS	Voor Schijfrem Regular	71	VB
V.B-41-MT-LS	Achter Schijfrem Regular	71	VB
V.B-42-MT-HS	Voor Schijfrem Premium	73	VB

Na het selecteren van de juiste firmware versie, slaat u zonder enige andere wijzigingen te doen de instellingen op. het systeem schakelt zichzelf nu uit, als u hem nu opstart zult u zien "receiving" de gegevens worden nu van de controller in het display geladen.

U kunt nu opnieuw het menu in met de bovenstaande toets combinatie en onderstaand doorlopen. Wij adviseren om eerst alleen de "PASS" (trapsensor) te bekijken en eventueel aan te passen naar de trapsensor die voor u van toepassing is (V8 / BSA-ISIS).

VAN BEIJCK®

E-BIKE COMPONENTS

- **NORMAL**

- **WheelSize** : Hier kunt u de velg maat in geven (700C)
- **Unit** : Hier kunt u een keuze maken tussen "Metric or British" dit gaan om de weergave in kilometers of mijlen. (Metric)
- **FixPosition** : Hier dient u in te geven aan welke kant van het stuur u het display gebruikt, links = left of rechts = right (Left)
- **RideMode** : Hier selecteert u het type ondersteuning: City / Sport / Extreme (City)
- **Light** : Verlichtingsinstellingen: (Auto/manual)
 - Auto/Manual** De lichtsensoren schakelt in wanneer nodig
 - Manual** U kunt zelf verlichting in en uit te schakelen
 - On** De verlichting zal constant ingeschakeld zijn
- **AutoPowerOff** : Hier kunt u de tijd in minuten ingeven, wanneer het systeem zich automatisch uitschakelen. (5)
moet
- **BacklightValue** : Hier kunt u de helderheid van het display instellen, of op automatisch zetten, dan regelt het display het zelf. (AUTO)

- **BATTERY**

- **STDvoltage** : Het voltage van de batterij ingeven 24V / 36V / 48V. (36V)

Accu weergave aanpassen:

Met onderstaande instellingen kunt u de weergave van de batterij in het display wijzigen, vind u dat hij te snel leeg aangeeft kunt u dit corrigeren in voltages.

- **Empty** : Hier kunt u ingeven wanneer het display 0% aangeeft. (30.0V)
- **20% Cap** : (32.0V)
- **40% Cap** : (34.0V)
- **60% Cap** : (36.5V)
- **80% Cap** : (38.0V)
- **Full** : (40.0V)

Een batterij van 36V heeft een range van 42V wanneer hij vol is tot 30.0V wanneer hij leeg is, hier tussen kunt u bepalen wat de batterij aangeeft.

