

Handleiding: Achterwielmotor monteren



Wat wordt er geleverd:

Motor + Bevestiging
Motorkabel

Wat heeft u nodig:

Steek / Ringsleutel 18 + 19
Steeksleutel 10
Tywrap + Kniptang

1. Zorg er voor dat u de ruimte heeft en de fiets in een stevige positie staat of hangt. Draai met de steek sleutel uw huidige achterwiel los en haal deze uit het frame.
Let op! Bij een derailleur dat u de spanning van de ketting haalt door de derailleur naar voren te duwen.
2. Als u het wiel uit het frame heeft, demonteert u uw huidige band + binnenband en monteert deze op de velg met Van Beijck motor. *(Indien uw buitenband aan vervanging toe is kies dan voor een speciale e-bike band voor een lagere rolweerstand deze is verkrijgbaar in ons webshop)*
3. Heeft u een rollerbrake of schijfrem dan kunt u uw eigen rollerbrake of schijf over zeten op de geleverde motor. Zorg hierbij dat de borg moer van rollerbrake met de hand wordt vast gezet *(dus niet met een sleutel aan draaien)* anders kan het zijn dat uw voorwiel niet soepel loopt en ook meer zal verbruiken.
4. Zet uw bestaande of nieuwe cassette / freewheel over op de motor en zorg dat deze goed zit. Hij mag niet vast tegen de motor zitten bij een freewheel, dan dient u een opvulring te gebruiken.
5. Nu gaat u het nieuwe wiel met motor in het frame monteren, als u op de fiets zit dient de bedrading van motor aan de linkerkant van de voorvork naar buiten te komen. *Let op! Bij de as van de rollerbrake motor moet de motorkabel met de sleuf naar de grond toe wijzen dit om te voorkomen dat er water in de motor kan komen!*

VAN BEIJCK®

E-BIKE COMPONENTS

6. Verzeker u ervan dat de nieuwe velg met motor goed past, en houdt de velg goed in het midden van de vork. Gebruik de steeksleutel 10 om de as makkelijk in het frame te krijgen lettend op dat de kabel uit de onderzijde van de as komt.
7. Draai de moeren aan en verzekeer u ervan dat het frame goed vast zit en gezekeerd is. Gebruik altijd de borg op sluitringen die bij de motor geleverd zijn. *Let op! De motor mag niet*
8. Is uw fiets voorzien van remblokken (V-brake) stel deze dan opnieuw in op de nieuwe velg, zodat beide blokken volledig contact maken met de velg tijdens het remmen. Heeft u de motor inclusief rollerbrake gemonteerd, sluit dan de remkabel weer aan het remsysteem.
9. Zorg dat de kabel uit de vork met een lus uit de as komt en maak deze van met de tywrap aan de vork. Vervolgens kunt u de motorkabel aansluiten door de connectors goed in elkaar te drukken.

Type Remsystemen:

Rollerbrake



V-Brake



Trommelrem



Schijfrem

